

## Технический бюллетень

### Установка панельных ставней филевого типа

Ставни имеют исключительно декоративное, а не функциональное назначение. Поскольку под действием колебаний температуры ставни сжимаются и расширяются, их можно устанавливать только на внешней поверхности сайдинга. Если возникнет необходимость окружить ставни другой конструкцией, минимальный зазор между конструкциями должен составлять 1/4 дюйма (6 мм) по бокам и 3/8 дюйма (10 мм) сверху и снизу ставней.

