

Измерение дверей

Элементы оформления дверного проёма состоят из набора пилястр и сандрика с замковым камнем.

Пилястры идут в одном размере: длина 96" / 8 футов (2438 мм). Могут быть обрезаны в зависимости от размеров дверного проема.

Все измерения производятся для определения длины сандрика.

Примечание: Ширина сандрика означает ширину по основанию сандрика.

Определите ширину сандрика

- A. Измерьте ширину дверного проема, как показано на рисунке 2. Ширину проема следует измерять вместе с дверной коробкой.
- B. К полученной ранее ширине прибавьте ширину пилястр, умноженную на два ($6\frac{7}{8}'' \times 2 = 13\frac{3}{4}''$) (174.5 мм x 2 = 349 мм).
- C. Полученное значение равно ширине сандрика для декора дверного проема.

Рисунок 2 Измерение декоративных элементов дверного проема

Ширина сандрика = ширина двери + ширина 2 пилястр



Ширина дверного проема

При измерении ширины двери, убедитесь в том, что дверная коробка включена в измерение.